Inkrementaler Geber rotatorisch

IGR





Inkrementaler Geber rotatorisch IGR

Ein rotatorisch arbeitendes Meßsystem für die digitale Lagemessung in Industrie und Forschung, insbesondere im Werkzeugmaschinen- und Meßgerätebau.

Anwendungsmöglichkeiten

Mit dem IGR können Drehwinkel, Winkelgeschwindigkeiten und Winkelbeschleunigungen gemessen werden. Indirekt wird er zur Messung von Längenverschiebungen eingesetzt (Umsetzung der Längenverschiebung in eine Drehbewegung durch z. B. Zahnstange und Ritzel oder durch einen Wälzschraubtrieb – (siehe Druckschrift Nr. 71-030 "Wälzschraubtriebe").

Einsatzmöglichkeiten des IGR

Werkzeugmaschinen (zur Positionsanzeige oder zur numerischen Steuerung). Automatische Waagen und Gemenge-Anlagen

Steuerung von Fertigungsprozessen (Erfassung der Drehgeschwindigkeitsschwankungen von Transportwalzen, Steuerung chemischer Prozesse).

Weitere Anwendungsmöglichkeiten bestehen überall dort, wo technische Vorgänge durch Weg- und Winkelgrößen erfaßbar sind. Hierzu gehören beispielsweise die Industriezweige:

Blechverarbeitende Industrie (Brennschneidemaschinen, Stanzmaschinen).
Meßgerätebau (Zeichenmaschinen).

Transportanlagenbau (automatische Lagereinrichtungen, Transportsysteme für die Keramikindustrie, Schiffbau usw.). Chemische Industrie (Steuerung von Ventilen).

Möbelindustrie (Holzverarbeitungsmaschinen, wie Säge-, Bohr-Fräseinrichtungen).

Besondere Vorzüge und Merkmale

Der Geber kann in 2 Varianten mit verschiedenen Impulszahlen (siehe Daten) geliefert werden.

IGR 250B. . . 2500B mit Lichtwurflampe

mit Lichtwurhamp

IGR 250C...2500C

mit Infrarotemitterdioden

Fehlerfreie Drehwertübertragung auf das Meßsystem durch Wellrohrkupplung bei Ausgleich einer maximal zulässigen Achsversetzung von 0,1 mm.

Ausgabe der Signale und ihrer Negationen zur Unterdrückung von Störimpulsen auf der Übertragungsstrecke.

Ausgabe eines Referenzimpulses ermöglicht eine getrennte Zählung der Umdrehungen der Geberwelle und das Reproduzieren der Winkelstellung "Null".

Maximale Drehzahl bis 6000 min-1 bzw.
Impulsfolgefrequenz bis 100 kHz gewährleistet eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Geringe Abmessungen durch Verwendung von Miniaturbauteilen und Ausführung der Elektronik in integrierter Schaltkreistechnik.

Unempfindlichkeit gegen mechanische und klimatische Einflüsse durch geschlossenes und stabiles Gehäuse.

Großer Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +50°C

Funktionsbeschreibung

Der IGR ist ein inkrementales Meßsystem, das analoge Bewegungsgrößen (Winkel, Wege) in digitale Signale umwandelt. Er gestattet die direkte Messung von Winkelgrößen (-positionen) und unter Verwendung einer Maßverkörperung (Wälzschraubtrieb, Präzisions-Zahnstange und Präzisions-Zahnrad als rotatorisch-translatorischer Wandler) die indirekte Erfassung von Weggrößen. Der Meßbereich rotatorischer Geber ist prinzipiell unbegrenzt; eine Beschränkung wird nur durch die endliche Maßverkörperung wirksam. Inkrementale Meßsysteme basieren auf der Zählung von Winkel- bzw. Wegquanten. Die Bestimmung von Positionen erfolgt nach Fixierung eines frei wählbaren Bezugs- (Null) Punktes durch Zählung (Addition, Subtraktion) der Winkel- oder Weginkre-

Die Zählung erfolgt in der numerischen Positionsanzeige.

Eine inkrementale Radialgitterteilung bestehend aus abwechselnd lichtdurchlässigen und — undurchlässigen Segmenten auf einer Glasscheibe — wird durch 2 Si-Phototransistoren (P₁ und P₂') über 2 um 180° der Teilungsperiode versetzte Gegengitter abgetastet.

Beide Phototransistoren steuern in einer Gegentaktschaltung einen Differenzkomparator in IC-Technik an, der als Schwellwertschalter die von den beiden Empfängern bei Rotation des Radialgitters gelieferten quasisinusförmigen Signale zu einer Rechteckimpulsfolge verarbeitet. Die Verwendung des Gegentaktprinzips sichert:

Doppelte Signalamplitude am Eingang der Verarbeitungselektronik bei gleichzeitiger Eliminierung des Gleichspannungsanteiles.

Stabilität gegenüber Störungen durch wirksame Gleichtaktunterdrückung und Schaltungshysterese.

Die Erkennung der Drehrichtung des Meßsystems erfolgt über einen Richtungsentscheid. Dazu sind zwei zueinander um 90° phasenverschobene Signalfolgen notwendig.

Das Radialgitter des IGR wird dazu von einem zweiten Phototransistorpaar (P₂ und P₂') abgetastet, dessen Gegengitter zum ersten o. g. um 90° der Teilungsperiode versetzt angeordnet ist. Die abgegebenen Phototransistorsignale werden, wie eben erläutert, in Rechteckimpulse umgewandelt und mit ihrer Negation angegeben.

Die beiden ausgegebenen Zählimpulsfolgen sind zueinander um 90° phasenverschoben. Das Vorzeichen der Phasenverschiebung hängt eindeutig von der Bewegungsrichtung des Radialgitters ab. Durch elektronische Auswertung der beiden vom IGR abgegebenen Zählimpulsfolgen (z. B. Positionsanzeige, Steuerung) ist neben dem Drehrichtungsentscheid eine Verdopplung bzw. Vervierfachung des durch die Radialgitterteilung vorgegebenen Auflösungsvermögens möglich. Zusätzlich erzeugt der IGR je Umdrehung einen Nullimpuls durch Abtastung einer weiteren Spur der Glasscheibe von einem Si-Phototransistorpaar, dessen gangssignal vorverstärkt und in einem Impulsformer zu einem Rechteckimpuls verarbeitet wird. Der Nullimpuls wird mit seiner Negation ausgegeben. Impulsscheibe, Abtastgegengitter mit den Si-Phototransistoren und die Impulsformer-Elektronik sind im staub- und spritzwasserdichten Gehäuse des IGR untergebracht. Die mitgelieferte Wellrohrkupplung garantiert die losefreie Übertragung der Winkelwerte auf die Impulsscheibe und gleicht dabei einen Achsversatz bis zu 0,1 mm aus.

In einer inkrementalen Meßanordnung ist die Signalübertragung vom Impulsgeber zur Impulsverarbeitung (Zähler) besonders zu beachten.

Jeder auf der Übertragungsstrecke eingestreute Störimpuls verfälscht das Meß-



ergebnis. Die Störeinstreuung auf alle Leitungen der Übertragungsstrecke erfolgt gleichphasig.

Eine Kennzeichnung der Meßimpulse ist durch zusätzliche Übertragung ihrer Negation möglich, die vom IGR ausgegeben werden. Von einer Logikschaltung am Ende der Übertragungsstrecke erfolgt die Auswahl der Meßimpulse derart, daß am Ausgang ein Signal nur dann erscheint, wenn an zwei Eingängen gleichzeitig ein Meßimpuls und seine Negation anste-

Die Verarbeitung der vom IGR erzeugten Signale erfolgt mittels Vor-Rückwärtszählers (z. B. Positionsanzeige, Steuerung des VEB Numerik Karl-Marx-Stadt). Die Verwendung von TTL-kompatiblen inkrementalen Positionsanzeigen und Steuerungen anderer Hersteller ist mög-

Hinweiszur Schutzgüte:


Die vom Hersteller nachgewiesene Schutzgüte ist im montierten Zustand vom Anwender folgendermaßen abzusichern:

Der IGR ist in das Finalerzeugnis (Maschine, Anlage usw.) so einzubauen, daß während des Betriebes keine Zugänglichkeit besteht, bzw. durch eine Schutzvorrichtung der erforderliche Arbeitsschutz garantiert wird.


Bestellangaben


- 1. Ausführung des IGR (zum Lieferumfang gehören 1 Ersatzleuchte bei IGR B und 1 Versandbehälter)
- 2. Impulszahl/Umdrehung
- 3. Ausführung des Steckers
- 4. Kupplung
- 5. Kabellänge


Bild 1 · IGR B mit geradem Stecker



- Bild 2 IGR B mit geradem Stecker, angegebene Maße in Klammern beziehen sich auf IGR C
- Bild 3 · IGR B mit Winkelstecker, angegebene Maße in Klammern beziehen sich auf IGR C
- Bild 4 · Signaldiagramm (bei Linksdrehung)
- Bild 5 · Kupplungen zum IGR







 $P_1 P'_1 P_2 P'_2 = Phototransistorpaare$

 $\phi = \mathsf{Drehwinkel}$

Ausgang — Phototransistoren Eingang — Impulsformerstufe

 $Z_1 = Z\ddot{a}hlimpulsfolge 1$

 $\bar{Z}_1 = Z\ddot{a}hlimpulsfolge 1$, invers

 $Z_2 = Z\ddot{a}hlimpulsfolge 2$

 $\overline{Z}_2 = Z \ddot{a} h limpuls folge 2, invers$

R = Referenzimpuls

 $\overline{R} = Referenzimpuls invers$


Ausgang — Impulsformerstufe Eingang — Auswerteelektronik

E = Einfachauswertung


D = Doppelauswertung

V = Vierfachauswertung

Ausgang — Auswerteelektronik Eingang — Zähler











5





Impulszahlen 1)

Impulsfrequenz

Drehzahl

Meßbereich

Drehmoment (bei 20°C)

Massenträgheitsmoment

Geberwelle

Kupplung 1

Kupplung 2

Mechanische Winkelbeschleunigung

Winkelgeschwindigkeit

Drehzahl

Kupplung 1

Kupplung 2

Umgebungstemperatur

250, 400, 500, 600, 625, 635, 800, 960, 1000, 1024, 1270, 1500, 2000, 2500 Impulse/Umdrehungen

 \leq 100 kHz

 \leq 6000 min⁻¹

unbegrenzt

∠ 0,05 Ncm

20 gcm²

5 gcm²

52 gcm²

 $\leq 2 \cdot 10^5 \, 1/s^2$

∠ 628 • 10³ 1/s

 $\leq 628 \cdot 10^3 \cdot i^{-1} 1/s^2$

 \leq 6000 min⁻¹ \leq 1000 min⁻¹

0 °C bis + 50 °C

Schutzart IP 543) Gebrauchslage beliebig Anbau des IGR Befestigung stirnseitig mit drei Schrauben bzw. am Umfang mit 3 Knaggen Wellenbelastbarkeit axial 10 N radial (am Wellenende) 20 N Lebensdauer der Lager bei 1000 min-1 105 h bei 6000 min-1 104 h Masse Typ IGR B 0,50 kg Typ IGR C 0,45 kg Betriebsspannungen am IGR B Spannungsversorgung des Verstärkers $+U_1=12V\pm50/_0$ $I_1=120$ mA $-U_2 = 6V \pm 5^{\circ}/_{0}$ $I_2 = 30 \text{ mA}$ oder $+U_1=12V\pm50/_0$ $I_1=120$ mA $-U_2 = 12V \pm 5^{\circ}/_{0}$ $I_2 = 60 \text{ mA}$ Lampenspannung $U_{\rm L} = 3V \pm 5^{\circ}/_{0} I_{\rm L} = 600 \text{ mA}$ Lichtwurflampe T-A 6V 5W TGL 10619 in austauschbarer Spezialfassung Mittlere Lebensdauer der Lichtwurflampe 50 000 h Betriebsspannungen am IGR C $+U_1=12V\pm50/_0$ $I_1=120$ mA Spannungsversorgung des Verstärkers einschließlich Infrarotemitterdioden $-U_2 = 12V \pm 5^{\circ}/_{0}$ $I_2 = 120 \text{ mA}$ Signalpegel TTL-Pegel mit 10 TTL-Lasteinheiten belastbar Tastverhältnis ti: T=0,5±0,05⁴) Phasenwinkel 90±15 grad 5) 90±20 grad 6) Kabellänge ∠ 50 m

- 1) Externe Zweifach- bzw. Vierfachauswertung möglich
- 2) i=Anzahl der Impulse/Umdrehung bei i = 1000
- 3) montiert bei maschinenseitiger Abdichtung
- 4) bei einer Umgebungstemperatur von + 10 °C bis + 50 °C
- 5) \leq 1024 Impulse/Umdrehung
- 6) > 1024 Impulse/Umdrehung

VEB Carl Zeiss JENA DDR

Deutsche Demokratische Republik




Fernsprecher: Jena 83 0 Fernschreiber: Jena 58 861 22 Druckschriften Nr. **67-040d-1** Printed in GDR

Durch ständige Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse können Abweichungen von den Bildern und dem Text dieser Druckschrift auftreten.

Die Wiedergabe – auch auszugsweise – ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Das Recht der Übersetzung behalten wir uns vor. Für Veröffentlichungen stellen wir Reproduktionen der Bilder, soweit vorhanden, gern zur Verfügung.

Vertretung:



- 1.1 2 Gummipuffer (13) entfernen
- 1.2 2 Schrauben lösen (18)
- 1.3 Stecker (15) und (1) abziehen
- 1.4 2 Schrauben (16) lösenu. Steckerteil (1) entfernen
- 1.5 2Schrauben (6) lösen
- 1.6 Zugentlastung (14) links drehend lockern
- 1.7 Anschlußkabel in Stecker (15)einziehen
- 1.8 Anschlußkabel nach Steckerbelegungsplan an Buchsenleiste im Steckerteil (1) anlöten
- 1.9 Steckerteil (1)an Steckerteil (15) montieren mittels 2Schrauben(16) befestigen (Beachte: Zahnscheibe unterlegen)
- 1.10 Zugentlastung (14) rechts drehend spannen
- 1.11 2 Schrauben (6) an Zugentlastung spannen
- 1.12 Stecker unter Beachtung der Führungsstifte (17) am IGR anbringen
- 1.13 2 Schrauben(18) mit Zahnscheiben anziehen
- 1.14 Gummipuffer (13) aufstecken

2. Anbau des IGR

- Anbaumöglichkeiten siehe Bild 1 und Bild 2
- Der Anwender ist verpflichtet für die Anzeige bzw. das Steuersystem einschließlich IGR die nach TGL 20885 festgelegten Grenzwerte der Funkentstörung einzuhalten.
- Anschraubseitig ist das Meßsystem über die Befestigungsschrauben M4 und Zahnscheiben mit dem Schutzleiter bzw.Erde zu verbinden.


3. Lampenwechsel

- 3.1 Gerätestecker abziehen
- 3.2 2Muttern (2) lösen
- 33 2Scheiben (3) und 2 Dichtringe entfernen, Kappe abzieh
- 3.4 4Schrauben (4) entfernen
- 3.5 Anschlußdränte an den Lötstützpunkten (7) ablöten

- 3.6 Lampengruppe (5) entfernen 3.7 Neue Lampe gesäubert aufsetzen und anschrauben, Aschlußdrähle an den Lötstützpunkten (7) anlöten 3.8 Steckerbelegung überprüfen und Gerätestecker au Schrauben (18) festziehen; Gummipuffer (13) aufstecke
- 3.9 Kontrolle der Tastverhältnisse von (9) Z1 und (11) Z2; Anschi eines Digitalvoltmeters zur Messung der Lampeneinga spannung an den gekennzeichneten Meßpunkten Auf
- 3.10 Anschluß des Oszillographen an die jeweilige Zählspui der Anschluß erfolgt zwischen OV (Pkt 2 der Leiterplati (Pkt.6 der Leiterplatte) (siehe Bild 3 und Bild 4)
- 3.11 Bei kontinuierlichem Antrieb des IGR Oszillographerbild
- 3.12 Das Tastverhältnis ti :T = 1 : 2 ± 10% im Lampenspannungsbe dem entsprechenden Potentiometer (10) nachstellen ur
- 3.13 Schließen des Gerätes , die Montage erfolgt in umgel folge wie beim Pkt. 3,2 und 3,1
 - Die Gewindebolzen sind zur Dichtung leicht zufe

* auf Seiten der Signal verarbeitung an Schutzleiter bzw. zentralen Erdpunkt gelegt.

Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten



e abziehen olöten auben, öten ocker aufsetzen, ufstecken Z; Anschluß neneingangs-Bild 5 kten Aund B Zählspur(9)Z,(11)Z, und(12)N,

1		
(9) Z ₁	9	Z,=Zählimpulsfolge1
Z ₁	φ	Zī-Zāhlimpulsfolge 1 invers
(11) Z ₂	φ	Z ₂ Zählimpulsfolge2
\overline{Z}_2	φ	Zz Zählimpulsfolge2 invers
(12) N	φ	N Nullimpuls
N bei Linkso	drehung	N Nullimpuls invers
		NAME AND ADDRESS OF THE OWNER OWNER OWNER.

	Signal/Spannung	Kabel Typ 70 78 1	Kabel HYF (C) F
TO Löt	Zählspur 1 (9) Z ₁ Zählspur 1 invers Z ₁ Zählspur 2 (11) Z ₂ Zählspur 2 invers Z ₂ +U1 = 12V OV -U2 = 6V +U _L = 3V Nullimpuls invers N Nullimpuls (12) N -U _L Außenabschirmung **	1 Seele 1 Seele 1 Seele 1 Seele 1 Seele Abschirmung Z ₁ , Z Abschirmung Z ₂ , Z 1Ader 0,25 mm² 1 Seele 1 Seele 1 Ader 0,25 mm² Außenabschirmung	1Ader 1Ader 1Ader 1Ader 1Ader 2Adern (2A. v. Z ₁ , Z̄ ₁ , 2Adern (2A. v. Z ₂ , Z̄ ₂) 2Adern (1Paar) 1 Ader 2Adern (1Paar) Außenabschirmung +3 Adern


IGR Ausführung 1 mit Nullimpuls Anbau -und Bedienungsanleitung

eiterplatte) und Z

phenbild auswerten(Bild5) nnungsbereich 3V ±5% an tellen und lacksichern n umgekehrter Reihen-

it zufetten.

tzleiter



1. Steckermontage

1.1 2 Gummipuffer (12) entfernen

1.2.2 Schrauben lösen (17)

1.3 Stecker (1) und (14) abziehen

- 1.4 2 Schrauben (15) lösen und Steckerteil (1) entfernen
- 1.5 25chrauben (6) lösen
- 16. Zugentlastung (13) links drehend lockern
- 1.7 Anschlußkabel in Stecker (14) einziehen
- 18 Anschlußkabel nach Steckerbelegungsplan an Buchsenleiste im Steckerteil (1) anlöten
- 1.9 Steckerteil (1) an Steckerteil (14) montieren mittels 2 Schrauben (15) befestigen (Beachte: Zahnscheibe unterlegen)

1.10 Zugentlastung (13) rechts drehend spannen 1.11 2 Schrauben (6) an Zugentlastung spannen

- 1.12 Stecker unter Beachtung der Führungsstifte (16) am IGR anbringen
- 1.13 25chrauben (17) mit Zahnscheiben anziehen 1.142 Gummipuffer (12) aufsteck en

2. Anhau des IGR an Maschine

- Anbaumöglichkeiten siehe Bild1 und Bild2

— Der Anwender ist verpflichtet für die Anzeige bzw. das Steuersystem einschließlich IGR die nach TGL 20885 festgelegten Grenzwerte der Funkentstörung einzuhalten.


 Anschraubseitig ist das Meßsystem über die Befestigungsschrauben M4 und Zahnscheiben mit dem Schutzleiter bzw. Erde zu verbinden.

3. Lampenwechsel

- 3.1 Gerätestecker abziehen
- 3.2 2 Muttern (2) lösen
- 3.3 2 Scheiben (3) und zwei Dichtringe entfernen: Kappe abziehen
- 34 4 Schrauben (4) entferr: ...
- 3.5 Anschlußdrähte an den Lötstützpunkten (7) ablöte 3.6 Lampengruppe (5) entfernen
- 3.7 Neue Lampe gesäubert aufsetzen und anschrube Anschlußdrähte an den Lötstützpunkten (7) anlöt
- 3.8 Steckerbelegung überprüfen und Gerätestecker a Schrauben (17) festziehen; Gummi puffer (12) aufsted
- 3.9 Kontrolle der Tastverhältnisse vonZ₁ (9) und Z₂ (11) Anschluß eines Digitalvoltmeters zur Messung u Lampeneingurigsspanrung anden gekennzeichni Meßpunkten Aund B (8);
- 3.10 Anschluß eines Oszillographen an die jeweilige Zo Z₂(11);der Anschluß erfolgt zwischen OV (Pkt 2 der L Z (Pkt.6 der Leiterplatte (Siehe Bild3)
- 3.11 Bei kontinuierlichem Antrieb des IGR Oszillograpi ausweiter: (Bild4)
- 3.12 Das Tastverhältnis ti :T=1:2±10 % im Lampenspant 3V±5% andem entsprechenden Potentiometer 10) i
- 3.13 Schließen des Gerätes Die Montage erfolgt in umgekehrter Reinenfolge wie und 3.2; DieGewindebolzen sind zur Dichtung leicht

* auf Seiten der Signalverarbeitung an Schutzleiter zentralen Erd punkt gelegt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschris bleiben vorbehalten



ilige Zählspur Z,(9) bzw. kt 2 der Leiterplatte) und

illographenbild

nd Z₂(11) essung der nzeichneten

enspannungsbereich eter(10) nachstellen und lacksichern folge wie beim Pkt.3.1 ng leicht zu fetten

itzleiter bzw.

ortschrittes

Stecker belegung für IGR					
Signal/Spannung	Kabei Typ 7078 1	Kabel HYF (C) Y			
1 Zählspur 1 Z_1 2 Zählspur 1 invers \overline{Z}_1 3 Zählspur 2 Z_2 4 Zählspur 2 invers \overline{Z}_2 + U_1 = 12 V 0 V - U_2 = 6 V + U_L = 3 V	1Seele 1Seele 1Seele 1Seele Abschirmung Z ₁ ; Z̄ ₁ 2x Abschirmung Z ₂ ; Z̄ ₂ 1Ader 0,25 mm²	1Ader 1Ader 1Ader 1Ader 2Adern (2A.v.Z ₁ , Z̄ ₁) 2Adern (1Paar) 2Adern (2A.v.Z ₂ , Z̄ ₂) 2Adern (1Paar)			
Y 10 -UL Löt Außenabschirmung * öse Kabel	1 Acler 0,25 m m² AuBenabschirmung	2 Adern (1Poar) Außenabschirmung +3 Adern			

IGR Ausführung 1 ohne Nullimpuls Anbau-und Bedienungsanleitung Штекер Сигнал/ II-пол. рабочее напряжение Кабель

Stecker 11-polig	Signal Betriebsspannung	Kabel 7082.1	
1	Z1	1xSeele Schirm an OV	жила экран для О І
2	Z ₁	1xSeele -"-	жила "
3	Z ₂	1xSeele	жила "
4	$\overline{Z_2}$	1xSeele	жила "
5	+12V	2xLitze parallel 0,25mm²	литца параллельна
6	OV	1xLitze 0,25mm²	литца
7	-6V	2x Litze parallel 0,25 mm²	литца "
8	+UL	2xLitze parallel 0,25mm²	литца "
9	N	1xSeele Schirm an OV	жила экран для О В
10	N	1x Seele -ii-	жила "
11	-UL	2xLitze parallel 0,25 mm²	
Lötöse	Außenabschirmung Kabel	Außenschirm	внешний экран

Ушко для Внешний экран припайки кабеля

Belegung IGR-Stecker 206672:010.25 Расположение контактов штекера ІГР

для ОВ